

Scan Mode

Manual Trigger Mode:

スキャンボタンを押すとスキャンをすることができる通常の読取りモードです。

Auto Sensing Mode:

バーコードをバーコードリーダーにかざすことで自動的に読取りを行います。

Continuous Scan Mode:

バーコードを連続して読み取ることが出来ます。

※同じバーコードを連続で読み取る際にはインターバルがあります。スキャンボタンを押している間は読取りが行えます。スキャンボタンを話すと読取りが終了します。

Manual Trigger Mode (初期設定)



Start Setting



Manual Trigger Mode (Default)



Confirm Setting

Auto Sensing Mode



Start Setting



Auto Sensing Mode



Confirm Setting

Continuous Scan Mode



Start Setting



Continuous Scan Mode



Confirm Setting