

BCR-2D5BK PREFIX/SUFFIX 設定コード

例①: a を PREFIX で設定する場合 Prefix ON -> PREFIX 設定-> '6' -> '1' -> '保存'

例②: TAB 入力をする場合→Prefix ON→PREFIX 設定→サフィックス TAB→保存の順番でコードを読む。



DF000

Prefix OFF



DF010

Prefix ON



DA000

PREFIX 設定



DG000

SUFFIX OFF



DG010

SUFFIX ON



DB000

SUFFIX 設定



保存

10 進数	16 進数	対応機能
0	00	保留
1	01	Insert
2	02	Home
3	03	End
4	04	Delete
5	05	PageUp
6	06	PageDown
7	07	ESC
8	08	Backspace
9	09	Tab
10	0A	Enter
11	0B	Caps Lock
12	0C	Print Screen
13	0D	Enter
14	0E	Scroll Lock
15	0F	Pause/Break
16	10	F11
17	11	方向鍵 ↑
18	12	方向鍵 ↓

19	13	方向键 ←
20	14	方向键 →
21	15	F12
22	16	F1
23	17	F2
24	18	F3
25	19	F4
26	1A	F5
27	1B	F6
28	1C	F7
29	1D	F8
30	1E	F9
31	1F	F10

ASCII 表

10 進数	16 進数		10 進数	16 進数		10 進数	16 進数	
32	20	<SPACE>	64	40	@	96	60	`
33	21	!	65	41	A	97	61	a
34	22	"	66	42	B	98	62	b
35	23	#	67	43	C	99	63	c
36	24	\$	68	44	D	100	64	d
37	25	%	69	45	E	101	65	e
38	26	&	70	46	F	102	66	f
39	27	'	71	47	G	103	67	g
40	28	(72	48	H	104	68	h
41	29)	73	49	I	105	69	i
42	2A	*	74	4A	J	106	6A	j
43	2B	+	75	4B	K	107	6B	k
44	2C	,	76	4C	L	108	6C	l
45	2D	-	77	4D	M	109	6D	m
46	2E	.	78	4E	N	110	6E	n
47	2F	/	79	4F	O	111	6F	o
48	30	0	80	50	P	112	70	p
49	31	1	81	51	Q	113	71	q
50	32	2	82	52	R	114	72	r
51	33	3	83	53	S	115	73	s
52	34	4	84	54	T	116	74	s
53	35	5	85	55	U	117	75	u

54	36	6	86	56	V	118	76	v
55	37	7	87	57	W	119	77	w
56	38	8	88	58	X	120	78	x
57	39	9	89	59	Y	121	79	y
58	3A	:	90	5A	Z	122	7A	z
59	3B	;	91	5B	[123	7B	{
60	3C	<	92	5C	\	124	7C	
61	3D	=	93	5D]	125	7D	}
62	3E	>	94	5E	^	126	7E	~
63	3F	?	95	5F	_			

■ENTER や TAB を入力する場合の設定用コード↓

1. デフォルト改行なし



无结束符

2. サフィックス ENTER(改行)



3. 2重改行



4. サフィックス TAB

